

# beurer

สินค้าคุณภาพจาก เยอรมัน


## LS50 Travelmeister

### เครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง

#### รายละเอียดอุปกรณ์




#### รายละเอียดหน้าจอ



1. สถานะแสดงแบตเตอรี่
2. สัญลักษณ์แบตเตอรี่
3. หน่วยการชั่งน้ำหนัก กิโลกรัม (kg)
4. หน่วยการชั่งน้ำหนัก ปอนด์ (lb)
5. หน่วยการชั่งน้ำหนัก ออนซ์ (oz)
6. แสดงผลค่าน้ำหนักเมื่อชั่ง
7. จอแสดงผลเมื่อกดค่า

#### รายละเอียดเปิดสวิตช์




1. ไฟฉาย LED
2. เสียบเปิด
3. เสียบปิด

# วิธีการใช้งาน


## ชั่งน้ำหนักกระเป๋

1




คล้องสายเครื่องวัดเข้ากับ  
กระเป๋

2



เกี่ยวตะขอกลิ้งเข้ากับ  
ช่องคล้องสายวัด

3




เลื่อนสวิตช์ไปด้านขวา  
เพื่อเปิดเครื่อง รอนกว่า  
0.00 จะปรากฏบนหน้าจอ

4



ยกให้วัตถุลอยจากพื้น  
ให้นิ่งค้างไว้จนกว่าหน้าจอ  
จะแสดงผล

## การชาร์จโทรศัพท์มือถือ



ชาร์จแบตเตอรี่เครื่องซึ่ง  
ให้พร้อมใช้งาน



นำสายชาร์จโทรศัพท์มือถือ  
ต่อเข้ากับเครื่อง LS50

## การเปิดไฟฉาย LED



เลื่อนสวิตช์ไปทางด้านซ้าย เพื่อทำการเปิด  
ไฟฉาย LED

## ปัญหาการใช้งาน

Err

น้ำหนักเกิน

Lo

แบตเตอรี่อ่อน

Unit

ชั่งน้ำหนักเร็วเกินไป  
รอนกว่า "0.00"  
จะปรากฏบนจอแสดงผล

## ❗ คำเตือน

- ห้ามใช้น้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
- ห้ามใช้อุปกรณ์ได้น้ำ
- ห้ามใช้ซึ่งเพื่อการซื้อขาย
- เก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากความร้อน สารเคมี และของแข็งที่สามารถทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
- ห้ามใช้ที่มันหรืออะไหล่ลงบนอุปกรณ์
- ห้ามโยนอุปกรณ์เพราะอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
- หากมีข้อสงสัยในการใช้งานโปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า



ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  
fanpage : beurerthailand



line: @beurerthai



โทร. 038-314118

ผู้นำเข้า: บริษัท เบลอเมกไทย จำกัด

สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3 ซ.เก้ากิโล 23 ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์: 038-314119

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 038-314118, 038-773660, 081-6339942