

สิ่งที่ให้มาในกล่อง

- กล่อง
- ที่ตั้งแบบแม่เหล็ก
- ตัวจอ
- ที่ชาร์จไฟ 2 อัน
- แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
- คู่มือการใช้งาน



1 ข้อมูลที่ควรรู้

ฟังก์ชันของอุปกรณ์

ในส่วนที่เป็นตัวจอ จะทำให้ผู้ใช้เห็นทารกได้ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะทำกิจกรรม อยู่ที่ไหน ไม่ว่าจะเป็นที่ห้อง หรือ ในสวน ด้วยเทคโนโลยีของ DECT ที่มั่นใจว่า สามารถตัดสัญญาณที่จะแทรกเข้ามา อีกทั้งยังมีปุ่มทดสอบการเชื่อมต่อสัญญาณอีกด้วย

ฟังก์ชันที่มีในอุปกรณ์

- กล่อง
- ฟังก์ชันวิสัยทัศน์ตอนกลางคืนโดยใช้ อินฟราเรด
- ฟังก์ชัน ECO
- ปุ่มเพลงกล่อมเด็ก เลือกได้ 3 เพลง
- แสงไฟกลางคืนสำหรับเด็ก
- มีการแจ้งเตือนเมื่อระยะห่างของเครื่องส่งเครื่องรับออกจากระยะทางที่กำหนด หรือ มีสัญญาณรบกวนเข้ามาในเครื่อง
- ระยะทางใช้งาน 150เมตร ในสภาพอากาศโล่งและโปร่ง

2 สัญลักษณ์

- ⚠ เตือนการใช้งานอุปกรณ์หรืออันตรายด้านสุขภาพ
- ⚠ ส่วนสำคัญ ความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์
- i แนะนำข้อมูลที่สำคัญ

3 จุดมุ่งหมายของอุปกรณ์

- ใช้อุปกรณ์นี้เพื่อเฝ้ามองทารกเมื่อคุณไม่สามารถดูแลได้ด้วยตัวเอง อุปกรณ์นี้ไม่สามารถใช้แทนบุคคลจริงๆ ได้ อุปกรณ์นี้ใช้เพื่อการสวนตัวเท่านั้น
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้ออกแบบเพื่อใช้งานกับบุคคลทั่วไป (รวมถึงเด็กโต) เพราะข้อจำกัดทางกายภาพของอุปกรณ์ ไม่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจตราได้
- หลีกเลี่ยงบริเวณที่เด็กเล่นถึง • การใช้งานที่ไม่ถูกต้องก่อให้เกิดอันตรายได้

4 ข้อแนะนำ

ด้านความปลอดภัย

- เก็บรักษาส่วนเล็กๆ ของอุปกรณ์และโลหะให้พ้นมือเด็ก
- ติดตั้งอุปกรณ์และสายไฟ ให้พ้นมือเด็ก หรือ เด็กเอื้อมถึง
- ติดตั้งกล่องอยู่ห่างจากเด็กประมาณ 1.5 เมตร เพื่อลดสัญญาณรบกวน
- ก่อนใช้งานควรตรวจสอบอุปกรณ์รวมถึงแบตเตอรี่ทุกครั้ง
- ห้ามใช้งานในสถานที่ที่มีน้ำ หรือสระว่ายน้ำ ห้ามใช้อุปกรณ์ใกล้กับความชื้น
- ห้ามคลุมอุปกรณ์ด้วยผ้าขนหนู หรือที่คลุม
- ใช้อุปกรณ์ชาร์จไฟที่จัดให้เท่านั้น และห้ามกระชากปลั๊กออกจากตัวแปลงไฟ

ข้อควรระวัง

- ห้ามพันสาย หรือ ทำให้สายไฟบิดงอ
- ดึงปลั๊กออกจากตัวเครื่องก่อนทำความสะอาด
- ไม่ควรนำอุปกรณ์ไปใกล้ความร้อน หรือวัตถุร้อน
- ห้ามต่อเติมสิ่งใดๆ ลงไปในอุปกรณ์ที่ได้มาจากโรงงาน


ข้อแนะนำทั่วไป

- ก่อนที่จะนำอุปกรณ์ไปแจ้งซ่อม ควรตรวจสอบแบตเตอรี่ เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อน
- การซ่อมแซมอุปกรณ์ต้องทำโดยเจ้าหน้าที่ที่ทางบริษัทมอบหมายเท่านั้น
- ถ้ามีข้อซักถามอื่นๆ ให้ติดต่อผู้ขาย หรือ ส่วนบริการลูกค้า


5 รายละเอียดอุปกรณ์

ส่วนกล่อง

- 1 สวิตช์เปิด/ปิด
- 2 ช่องเสียบปลั๊กไฟ
- 3 เส้าอากาศ
- 4 ไฟแสดงสถานะการชาร์จพลังงาน
- 5 ไฟอินฟราเรด




- 6 เลนส์
- 7 ที่วางแบบแม่เหล็ก
- 8 ไมโครโฟน
- 9 สวิตช์สำหรับแสงไฟกลางคืน
- 10 ไฟสว่างสำหรับกลางคืน
- 11 ถังไฟ
- 12 ฝาปิดแบตเตอรี่



ส่วนที่เป็นจอภาพ

- 1 เส้าอากาศ
- 2 จอ
- 3 ปุ่มเลือกและปุ่มเล่นเพลง
- 4 ปุ่ม ECO
- 5 ปุ่มควบคุม / ฟังก์ชันแสดงไฟ
- 6 ปุ่มพูด
- 7 ปุ่มตั้งความสว่างของจอ
- 8 สวิตช์เปิด/ปิด, ปุ่มควบคุมเสียง
- 9 ช่องเสียบไฟ
- 10 ที่ตั้งหรือ ที่หนีบ
- 11 ที่ครอบถ่าน



6 การติดตั้ง


ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ระหว่าง แบตเตอรี่หรือไฟบ้าน

การใช้งานกล่องด้วยแบตเตอรี่


- คลายสกรูที่ฝาครอบแบตเตอรี่ แล้วเลื่อนฝาครอบออก ใส่แบตเตอรี่ขนาด 1.5V AAA 4 ก้อน ตามภาพที่อยู่ในถ่าน ปิดฝาครอบแล้วใส่สกรูกลับเข้าที่
- การใช้งานกล่องด้วยไฟบ้าน
- เสียบสายไฟที่ช่องเสียบของกล่อง ต่อไฟบ้าน ตั้งกล่องที่แทนตั้งกล่อง
- การใช้งานจอด้วยแบตเตอรี่
- เลื่อนฝาครอบแบตเตอรี่ ใส่แบตเตอรี่แล้วปิดฝา

การชาร์จแบตเตอรี่ของจอ



แบตเตอรี่ควรได้รับการชาร์จอย่างน้อย 3 ชม. ในการใช้งานครั้งแรก ในระหว่างที่ชาร์จ ผู้ใช้สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ ขณะทำการชาร์จประจุ ไฟสัญญาณ (Power) จะเป็นสีฟ้า เมื่อชาร์จเต็มแล้วจะกลายเป็นสีแดง เมื่อแบตเตอรี่อ่อน ไฟที่ (Power)

จะกระพริบ ให้ทำการชาร์จ หากไม่มีการชาร์จภายใน 10 นาที เครื่องจะปิดตัวเองอัตโนมัติ เมื่ออุปกรณ์ใช้งานด้วยไฟบ้าน ถ้าไฟบ้านดับหรือปลั๊กไฟหลุดตัวจ้อ อุปกรณ์จะเปลี่ยนไปใช้งานด้วยแบตเตอรี่อัตโนมัติ และเวลาที่ใช้งานขึ้นอยู่กับปริมาณประจุไฟในแบตเตอรี่ ในส่วนของกล่องถ้าไฟดับหรือปลั๊กไฟหลวม จะมีสัญญาณแจ้งเตือนไปที่ตัวจ้อ โดย ไฟสีแดงที่  จะกระพริบ



7 การใช้งาน


- ติดตั้งกล่องให้อยู่ในระดับสูง ห่างจากอุปกรณ์ที่จะทำให้เกิดสัญญาณรบกวน
- ปรับมุมกล่อง เปิดสวิทช์ที่ตัวกล่อง ไฟแสดงพลังงานที่กล่องจะสว่างขึ้น
- ติดตั้งตัวจ้อที่ห้องที่ต้องการใช้งาน หรือ หนีบจ้อไว้ที่กางเกง
- เปิดปุ่มที่ตัวจ้อ ไฟสัญญาณ  จะสว่างขึ้น

ข้อแนะนำ

- ถ้ากล่องและจ้อ ระยะห่างมากไปไฟสีแดงที่  จะกระพริบ
- ถ้าสัญญาณเชื่อมต่อขาดหาย จะมีสัญญาณเตือน และข้อความ "OUT OF RANGE" จะปรากฏขึ้น และไฟสีแดงที่  จะกระพริบ



ฟังก์ชัน ECO

- กดปุ่ม  เพื่อเริ่มทำงานฟังก์ชันไฟสีน้ำเงินที่  จะสว่างขึ้น
- ถ้ามีเสียงดังเข้ามาที่กล่อง หน้าจ้อจะเปิดอัตโนมัติ หากไม่มีเสียงเข้ามาอีก หน้าจ้อจะดับอัตโนมัติภายใน 30 วินาที


- หากต้องการเข้าสู่การใช้งานปกติ ให้กดปุ่ม  อีกครั้ง ไฟที่  จะหายไป

การปิดใช้งานเสียงกล่อมเด็ก



- กดปุ่ม  เพื่อเริ่มฟังเพลงแรก แล้ว ไฟสีแดงที่  จะสว่างขึ้น
- เปลี่ยนเพลงด้วยการกดปุ่ม  แล้วเพลงจะบรรเลงไปเรื่อยๆ โดยจะแสดงเพลงที่เล่นที่หน้าจ้อ


- กดปุ่ม  เพื่อหยุดเล่นเพลง ไฟสีแดงที่  จะหายไป

การใช้งานไฟแสดงกลางคืน

- กดปุ่ม  ที่กล่อง

8 การตั้งค่า

ผู้ใช้งานตั้งความสว่างของหน้าจ้อ โดยกดปุ่ม  หรือ  เพื่อเพิ่ม-ลด ความสว่างได้ 5 ระดับ

 ในส่วนของกล่องประกอบด้วย ไฟอินฟราเรด 9 ดวง ซึ่งจะให้ได้ภาพที่ชัด และดูได้ในที่มืด ภายในอุปกรณ์มีตัวตรวจจับภาพ ซึ่งจะทำให้ได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นเมื่อมีแสงน้อย และกรณีนี้ไฟที่กล่องจะสว่างอัตโนมัติ

ปรับปุ่มเสียงเพื่อเพิ่ม หรือลด ระดับความดังของเสียง

 ระดับของเสียงดูได้จากไฟที่แสดงที่ระดับไฟหน้าจ้อ



9 ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- เทคโนโลยี DECT • ความถี่ 2.4 GHz • รับสัญญาณด้วยดิจิตอล
- หน้าจ้อ TFT ขนาด 2.36 นิ้ว • เทคโนโลยีอินฟราเรด • ECO
- ขนาด: กล่อง Ø 8.9 ซม. x 11 ซม., ฐาน Ø 7.5 ซม., ตัวจ้อ ขนาด 14x6.5x4 ซม.
- น้ำหนัก: กล่อง: 154 กรัม จอรวมแบตเตอรี่ 147 กรัม
- ระยะการใช้งานไกลสุด 150 เมตร ในที่โล่งและโปร่ง
- แบตเตอรี่กล่อง: AAA , 1.5 โวลท์ 4 ก้อน หรือ ปลั๊กไฟ 6V DC/800mA/10W
- แบตเตอรี่จ้อ: Li-ion (1x3.7V 1000mAh) หรือปลั๊กไฟ 6V DC/800mA/10W
- อายุการใช้งาน ประมาณ 5 ชม. ในโหมดกลางวัน
- อายุการใช้งาน แบตเตอรี่ที่ชาร์จซ้ำได้
- กล่อง: ประมาณ 5 ชม. ในโหมดกลางวัน, ประมาณ 3 ชม. ในโหมดอินฟราเรด ประมาณ 1.5 ชม. ในการใช้งานอินฟราเรดและโซว์แสงสว่างในกลางคืน
- จ้อ: ประมาณ 8 ชม. ในโหมด ECO, ประมาณ 6 ชม. ในโหมด LCD

10 ข้อมูลที่ควรรู้

- แบตเตอรี่ของอุปกรณ์ใช้สำหรับวงจรไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก
- สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเพิ่มระยะใช้งานด้วยการติดตั้งในที่สูง หรือ ใกล้ประตู หรือ ใกล้หน้าต่าง แต่ต้องมั่นใจว่าแบตเตอรี่มีมากพอ
- อุปกรณ์นี้เป็นงานใช้งานด้านความถี่วิทยุ ไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์ใกล้กับ WLAN ไมโครเวฟ หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ที่จะสร้างสัญญาณแทรกกันได้
- สิ่งแวดล้อมทำให้ระยะการทำงานของอุปกรณ์มีระยะสั้นลงได้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ กำแพง ต้นไม้ บาน หรืออื่นๆ (เช่น ฝน หรือ ละอองน้ำ)


11 การบำรุงรักษา

- นำแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ หากไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาหลายๆ
- การใช้แบตเตอรี่ให้ได้เก็บประจุมากที่สุด ควรมีการคายประจุให้หมดทุกๆ 6 เดือน วิธีการทำคือใช้งานให้แบตเตอรี่ให้หมด จนอุปกรณ์ดับ หลังจากนั้นจึงชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มอีกครั้ง
- ปกป้องอุปกรณ์จากการตกหล่น สารเคมี และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกะทันหัน เก็บให้ห่างจากสนามแม่เหล็ก และ แหล่งความร้อน
- ถ้าอุปกรณ์เปียก ให้รีบซับน้ำด้วยผ้านุ่ม และแห้ง
- ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง ห้ามใช้สบู่

12 การกำจัด

เนื่องจากเหตุผลทางด้านสิ่งแวดล้อม ห้ามทิ้งอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ในถังขยะทั่วไป ควรทิ้งในที่ที่จัดไว้เฉพาะ สำหรับทิ้งแบตเตอรี่และอุปกรณ์เท่านั้น สามารถสอบถามได้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ


แบตเตอรี่จะมีสัญลักษณ์ ว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ



Pb คือ มืองค์ประกอบของ ตะกั่ว , Cd คือ มืองค์ประกอบของแคดเมียม, Hg มีองค์ประกอบของปรอท

การทิ้งแบตเตอรี่ ควรทำตามข้อกำหนดของ EC Directive 2002/96/EC-WEEE

13 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น	การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ไฟแสดงพลังงานไม่สว่างขึ้นหลังเปิดสวิทช์	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบว่ามีเครื่องต่อปลั๊กไฟเรียบร้อย • ตรวจสอบแบตเตอรี่ว่ามีประจุไฟและพร้อมใช้งาน
ที่หน้าจ้อแสดงคำว่า "OUT OF RANGE"	<ul style="list-style-type: none"> • ระยะห่างของอุปกรณ์อาจจะอยู่ห่างกันเกินไป • ตรวจสอบปลั๊กไฟที่ตัวกล่องว่ายังต่อไฟเรียบร้อย • ตรวจสอบกล่องว่ามีการเปิดสวิทช์ใช้งาน • ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่มีประจุไฟและพร้อมใช้งาน
สัญญาณอ่อน สัญญาณเสียงแตก หรือ มีสัญญาณแทรก	<ul style="list-style-type: none"> • ถ้าอุปกรณ์อยู่ใกล้กับเครื่องมือพวกไมโครเวฟ ให้นำเครื่องนั้นออกไปจากบริเวณที่ใช้งาน หรือ ปิดสวิทช์เครื่องดังกล่าว • ตรวจสอบองค์ประกอบอื่นๆ อย่างเช่น ต้นไม้ หรือ พื้นที่คั่นระหว่างอุปกรณ์ ให้เปลี่ยนสถานที่ติดตั้ง อุปกรณ์จนกว่าสัญญาณจะมีการเชื่อมต่อ • ตรวจสอบอุปกรณ์ว่าระยะห่างระหว่างจ้อ และ กล่อง อยู่ในระยะที่ใช้งาน
ในส่วนของจ้อ ไม่มีสัญญาณเสียง	<ul style="list-style-type: none"> • ปรับปุ่มระดับเสียง
อุปกรณ์กล่อง หรือ จ้อ ดับเองอัตโนมัติ	<ul style="list-style-type: none"> • เปลี่ยนแบตเตอรี่หรือ ชาร์จแบตเตอรี่ • ถ้าไฟสัญญาณสว่าง และทำงานเฉพาะมีเสียงดังเข้าเครื่องเท่านั้น แสดงว่าอยู่ในโหมด ECO ให้กดปุ่ม  เพื่อให้เครื่องกลับเข้าทำงานปกติ

ผู้นำเข้า: บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด

สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3 ซ.แก้วโก 23 ถ.แก้วโก ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 098-2805777